



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG



- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



versione dx
right version
version rechts



versione sx
left version
version links



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40


Cod. MT		Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
versione dx right version version rechts	versione sx left version version links								CHUB46	OKU0650004
DUP0130140	DUP0133140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004
DUP0130240	DUP0133240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DIPLOMATIC
VDI 40

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40
Radial MTSK driven tool VDI40
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



DUP153-2-10-K