

**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseukuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
HNW 0030120	ER20	1:1	6000	25Nm	X	CHUB27	CHMNER20

HANW HA  
 MOD: STL32H/35H/38H (Y3) - STL42H/N/NH (Y3) (VDI30)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y VDI30  
 Axial single side twin head driven tool in Y VDI30  
 Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y VDI30

Subject to change without notice.



**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HNW 017-1-80