

### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto.
- For disassembly of the tools use always the contrast key.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUDE Keys included Schlüssel einbegriffen	
MYA0020016	ER16	1:5.625	22500	6Nm	X	X	CHUB17	CHMNER16

MIYANO


MOD: BNE64

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625

Axial geared-up I=1:5.625 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625

Subject to change without notice.



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI .IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA MYA210-1-10

09/2023