


**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
				M2 [Nm]	Pmax [bar]				
MZK0250316	ERA16	1:2	12000	8	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC
MZK0250416	ERA16	1:2	12000	8	70	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC

**MAZAK**  
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI  
 QT NEXUS 20011-25011 M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2  
 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2  
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2

**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com



MZK336-1-00

Subject to change without notice.