


**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
				M2 [Nm]	Pmax [bar]					
TKW 0330316	ERA16	1:2	12000	8	-	X	C HUB19_SP3	C HUB32	C HTAER16ZC	C HESL07
TKW 0330416	ERA16	1:2	12000	8	70	X	C HUB19_SP3	C HUB32	C HTAER16ZC	C HESL07

**TAKISAWA**  
 MOD: TS3000/4000/5000 Y/YS 15 ST. - TM4000 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2  
 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2  
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2

**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com



TKW 336-6-00

Subject to change without notice.

03/2025