





**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseukuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0730016X2	ER16	1:1	6000	30Nm	X	84.5	CHMNER16	CHUB17
0730025X2	ER25	1:1	6000	30Nm	X	85	CHSTER25	MNLO210007

YCM  
NT2000 16 STAZIONI - NTC1600/2000 Y/LY/LSY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y  
Radial single side twin head driven tool in Y  
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com



YCM080-1-00