






## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfēn sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

| Cod. MT     | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I<br>(n1:n2) | RPM<br>max<br>n2 | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment<br>M2 (Nm) | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A    | B    | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbegriffen |          |            |            |            |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| DW 02520132 | ER32+ER25                      | 1:1          | 6000             | 100                                                   | X                                                                                                                                     | X                                                     | 93.7 | 80.2 | CHSTER32                                                                | CHSTER25 | OKU0650004 | -          | -          |
| DW 02522520 | ERA25+ERA20                    | 1:1          | 6000             | 100                                                   | X                                                                                                                                     | X                                                     | 65   | 55.5 | CHUB22                                                                  | CHUB27   | OKU0650004 | CHTAER20ZC | CHTAER25ZC |

YCM

MOD: BTX250SY - NT2000/2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=95mm

Axial opposite face driven tool H=95mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=95mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com



YCM240-2-18

03/2025