




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
CTZ0160216	ER16	1:3	18000	X	X	CHUB19_SP3	CHUB25

CITIZEN
MOD: M532

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:3
Axial geared-up I=1:3 twin head driven tool in Y
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:3

Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



CTZ080-2-50